УРОКИ ПО SPIKE PRIME


By the Creators of EV3Lessons



УСКОРЕНИЕ

BY SANJAY AND ARVIND SESHAN





ЦЕЛЬ УРОКА

- Узнаем, что означает ускорение.
- Узнаем, как и когда использовать ускорение.
- Узнаем, как использовать Блок Таймера.

ПОЧЕМУ УСКОРЕНИЕ?

- Ускорение очень полезно когда управляешь быстрыми программами.
- Скорость со временем постоянно увеличивается линейным способом.
- Обычно, если робот запускается с высокой скоростью, то возможен маленький толчок в начале. Толчок может изменить положение робота.
- При ускорении медленный запуск, и скорость увеличивается со временем (график справа).



НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ: БЛОК ТАЙМЕРА

- Блок таймера используется, чтобы посчитать время.
- Блок таймера находится на палитре датчиков.
- Доступен 1 таймер, Вы можете использовать блок сброса таймера, чтобы обнулить таймер в о секунд.
- Вы можете использовать блок, чтобы считать значение времени.
- Если Вы команда FIRST LEGO League, Вы можете использовать таймеры, чтобы отслеживать время или для код ускорения на этом уроке.




УСКОРЕНИЕ ЗА 4 ПРОСТЫХ ШАГА


- Сбросьте таймер.
- 2. В цикле считайте, сколько секунд прошло и умножьте скорость на 20. Эти 20 темп ускорения и измеряется в скорость/секунды.
- 3. В цикле возьмите результат умножения и используйте его в блоке движения.
- 4. Повторите Цикл в течение 5 секунд (продолжительность).

Обратите внимание, что конечная скорость будет: конечная скорость = продолжительность * темп, которая должна быть меньше или равна 100.

КОД УСКОРЕНИЯ




УСКОРЕНИЕ: ЗАДАЧА



Шаг 1: Вы можете теперь сделать программу для ускорения, которая берет 2 исходных данных (общая продолжительность ускорения и на сколько вы хотите ускориться в секунду)? Создайте Мой Блок.

Шаг 2: Ускорьте своего робот, затем двигайтесь до черной линии.

СОЗДАЁМ МОЙ БЛОК




Время ускорения

Темп ускорения

- А. Переходите к созданию Моих блоков.
- В. Добавьте 2 входных данных: один продолжительность ускорения и второй на сколько Вы хотите ускориться (темп).

ОПРЕДЕЛЯЕМ МОЙ БЛОК



Перетяните области «продолжительность» и «темп» в нужные места.

РЕШЕНИЕ



Эта программа ускоряет в течение 2 секунд к 40%-й скорости и перемещает, до тех пор пока датчик цвета не увидит черную линию.

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

- Думайте о том, для чего еще Вы могли использовать блок таймера.
- Создайте программу для замедления по аналогии с программой для ускорения.

CREDITS

- This lesson was created by Sanjay Seshan and Arvind Seshan for SPIKE Prime Lessons
- More lessons are available at www.primelessons.org



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.