УРОКИ ПО SPIKE PRIME


By the Makers of EV3Lessons



ДАТЧИК СИЛЫ

BY ARVIND SESHAN





ЦЕЛЬ УРОКА

- Узнаем, как использовать датчик силы.
- Узнаем, как использовать функцию ожидания.



ЧТО ТАКОЕ ДАТЧИК СИЛЫ?

- Датчик силы выполняет два основных типа измерений:
 - Простые прикосновения.
 - Измерение силы.
- Вы можете измерить Силу в процентах или Ньютонах.



```
is_pressed()
get_force_newton()
get_force_percentage()
```

КАК МЫ ПРОГРАММИРУЕМ С ПОМОЩЬЮ ДАТЧИКА СИЛЫ

■ Так же как и моторы, датчик силы должен быть инициализирован перед использованием

- Есть два режима работы датчика силы.
- 📘 Это два режима:
 - Нажат обнаруживается даже легкое нажатие.
 - Отпущен нажмите на датчик и отпустите.

```
force.wait_until_pressed()
force.wait_until_released()
```

ЗАДАЧА 1: ДВИГАТЬСЯ ДО НАЖАТИЯ ДАТЧИКА СИЛЫ

- Запрограммируем робота, чтобы он двигался, пока вы не нажмете датчик.
- Используем функцию wait_until_pressed() в нашей задаче.

force.wait until pressed()

Основные шаги:

- Установим движение моторов для робота (А и Е для роботов Droid Bot IV и ППП)
- Установим действие при остановке.
- Установим % скорости для робота.
- Инициализируем датчик силы.
- Начнем двигаться прямо.
- Используем функцию wait_until_pressed() чтобы определить, когда датчик силы будет нажат.
- Остановим движение.

ЗАДАЧА 1: РЕШЕНИЕ

На предыдущих уроках Мы изучили, как настроить робота.

Первые 3 строки устанавливают моторы для движения, действие при остановке и скорость по умолчанию.

```
motor_pair = MotorPair('A', 'E')
motor_pair.set_stop_action('brake')
motor_pair.set_default_speed(30)
force = ForceSensor('F')
motor_pair.start() Начало движения
force.wait_until_pressed() Ожидание нажатия Датчика Силы
motor_pair.stop() Остановка движения
```

CREDITS

- This lesson was created by Arvind Seshan for SPIKE Prime Lessons
- More lessons are available at www.primelessons.org



This work is licensed under a <u>Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International</u> License.