
PRIME LESSONS

By the Makers of EV3Lessons



מבוא לחיישן מרחק

Arvind and Sanjay Seshan מאת

מטרות השיעור

- ללמוד כיצד להשתמש בחיישן המרחק
- Wait Until Block-ללמוד כיצד להשתמש ב
- הערה: התמונות של בלוקי הקוד בשיעור זה הן של SPIKE Prime, איך בלוקי הקוד זהים גם Robot Inventor עבור



מה זה חיישן מרחק?



- החיישן מודד את המרחק לחפץ או למשטח באמצעות טכנולוגיה קולית
- קיימים אורות מסביב לחיישן (4 מקטעים) שניתן לתכנת בנפרד (ראה שיעור שליטה באורות)
 - החיישן יכול לחוש מרחקים בין 50-2000 מ"מ 📗
- ישנה יכולת חישה מהירה במרחקים שבין 50-300 מ"מ

איך מתכנתים עם חיישן מרחק

- חיישן המרחק יכול למדוד את המרחק לעצם או למשטח באמצעות אולטרסאונד
 - ניתן גם לתכנת את האורות סביב החיישן. זה מכוסה בשיעור אחר.
 - ניתן למדוד יחידות באחוזים, סנטימטרים או אינצ'ים






אתגר: מרחק מהקיר

- באתגר זה אתם צריכים רוצה למצוא את הפתח בקיר שבשרטוט. השתמש בחיישן המרחק (מורכב על הצד של הרובוט כמו Droid Bot IV) כדי לאתר את הפתח.
 - תכנת את הרובוט שלך לנוע ישר עד שהוא נמצא במרחק של פחות מ-20 ס"מ מהקיר.
 - תצטרכו להשתמש בבלוק Wait For ובבלוק של חיישן המרחק.



פסאודוקוד:

- Advanced Driving עבור רובוט E-ו A) הגדר את מנועי התנועה עבור הרובוט שלך (Base
 - הגדר את אחוז המהירות עבור הרובוט שלך 🔳
 - תתחיל לנוע ישר
- כדי לזהות שהוא נמצא במרחק של פחות מ-20 ס"מ מהקיר Wait Until בדי לזהות שהוא נמצא במרחק של
 - תפסיק לזוז



אתגר 1: פתרון




חכה עד שהמרחק של החיישן הוא פחות מ20 סנטימטר

- אתגר נוסף

ברגע שמצאתם את הקיר, הזיז את הרובוט לאחור ועברו דרך הפתח





קרדיטים

.Prime Lessons עבור Arvind and Sanjay Seshan המצגת נוצרה על ידי



'של עירוני ד FRC D-Bug #3316 של עירוני ד FLL-המצגת תורגמה לעברית ע"י



תל-אביב D++ #285 ו-D++



ניתן למצוא שיעורים נוספים באתר www.primelessons.org







This work is licensed under a <u>Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License</u>.