#### УРОКИ ПО SPIKE PRIME

By the Makers of EV3Lessons



# ДАТЧИК СИЛЫ

BY SANJAY AND ARVIND SESHAN





## ЦЕЛЬ УРОКА


- Узнаем, как использовать датчик силы.
- Узнаем, как использовать блок «ждать до».



### ЧТО ТАКОЕ ДАТЧИК СИЛЫ?

- Датчик силы выполняет два основных типа измерений:
  - Простые прикосновения.
  - Измерение силы.
- Вы можете измерить Силу в процентах или Ньютонах.








#### КАК МЫ ПРОГРАММИРУЕМ С ПОМОЩЬЮ ДАТЧИКА СИЛЫ

- **Т**ри режима:
  - Нажата обнаруживается даже легкое нажатие.
  - Нажата с усилием нажатие на датчик около 60%.
  - Отпущена нажмите на датчик и отпустите.
- Обнаружение касаний:
  - Область активации 0-2 мм
- Измерение силы нажатия:
  - Область активации 2-8 мм.
  - Диапазон измерения силы нажатия: 2,5-10 ньютон.
  - Разрешение датчика: шаги в 0,1 ньютона.
  - Максимальное измеримое датчиком значение:
    10 ньютон.





### ЗАДАЧА 1: ДВИГАТЬСЯ ДО НАЖАТИЯ ДАТЧИКА СИЛЫ

- Запрограммируем робота, чтобы он двигался, пока вы не нажмете датчик.
- Попробуем использовать датчик в режимах Нажата и Нажата с усилием.
- Мы будем использовать блок ожидания для этого.



- Основные шаги:
  - Установим движение моторов для робота.
  - Установим % скорости для робота.
  - Начнем двигаться прямо.
  - Используем блок ожидания, чтобы определить, когда нажимается датчик силы.
  - Остановим движение.

### ЗАДАЧА 1: РЕШЕНИЕ

#### Настройка робота



Настройка робота

Начало движения

Ждать, пока не будет нажат датчик силы

#### **CREDITS**

- This lesson was created by Sanjay Seshan and Arvind Seshan for SPIKE Prime Lessons
- More lessons are available at www.primelessons.org



This work is licensed under a <u>Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International</u> License.